

WifiDog : introduction et installation du client

Écrit par The_NeTpSyChO

Dimanche, 02 Novembre 2008 16:41 - Mis à jour Dimanche, 02 Novembre 2008 17:02

Encore une nouvelle série d'articles en préparation, en effet durant ma dernière expérience professionnelle il m'a été demandé de mettre en place des solution HotSpot, le choix de l'équipe technique c'est finalement penché sur [Chillispot](#) pour des raisons commerciales (en effet chillispot gère mieux les problématiques de mise en place de restrictions de temps d'accès). Mais pendant la veille technologique de se projet j'ai eu l'occasion de découvrir et de m'amuser avec un outil que je considère comme meilleur qui est

[WifiDog](#)

. Je vais donc dans cette première série d'articles sur le sujet vous faire un petit tuto sur l'installation et le déploiement d'une solution HotSpot avec WifiDog.

Il y aura ensuite des séries d'articles plus poussés sur la personnalisation et la sécurité de cet outil.

Donc suite à cette petite introduction rentrons dans le vif du sujet avec l'installation du client WifiDog sur un routeur [WRT54GL](#) .

Au fait c'est tout simple le client WifiDog est compris dans le firmware [DD-WRT](#) , il vous suffit alors de [téléch](#)

[arger](#)

celui-ci, d'aller dans l'interface d'administration de votre WRT54GL (pour les débutants vraiment débutant : en vous penchant au switch ethernet à l'arrière et en allant sur 192.168.1.1 si vous n'avez pas touché à la configuration par défaut). Ensuite allez dans l'onglet Administration->Firmware upgrade, faites parcourir choisissez le dd-wrt et cliquez sur upgrade :). Et voilà votre dd-wrt et donc le client wifidog sont installés !

Dans le prochain article : tout le reste (mise en place du serveur d'authentification etc ...), vous verrez ça sera techniquement un tout petit peu plus intéressant.

Have Fun.